



# Zasłona świetlna LED

 **Informacje o produkcie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 125680CE5X6XII · 2022-05

## Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.




Produkt przeznaczony jest do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt zaprojektowano do użytkowania w suchych pomieszczeniach.

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowej obsługi urządzeń elektrycznych, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.
- Nie wolno narażać produktu na działanie wilgoci, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Z tego względu nie należy używać produktu np. w łazience lub innych wilgotnych pomieszczeniach. Produktu nie należy także używać na zewnątrz.
- Urządzenia ani zasilacza sieciowego nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi zasilacza sieciowego. Diod LED nie można ściemniać, dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania.
- Należy zawsze najpierw podłączać kabel podłączeniowy do zasilacza sieciowego, a dopiero potem zasilacz do gniazdka elektrycznego. Należy również zawsze najpierw wyciągać zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, a dopiero potem odłączać kabel podłączeniowy od zasilacza.

- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, ...  
... jeżeli podczas używania produktu wystąpią usterki,  
... w razie burzy,  
... przed wyjściem z mieszkania,  
... przed przystąpieniem do czyszczenia.  
Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Produkt wolno użytkować wyłącznie z dołączonym w komplecie zasilaczem sieciowym.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony.  
Kabel podłączeniowy należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Produktu nie wolno łączyć elektrycznie z innymi łańcuchami świetlnymi itp.
- Włłącznik/wyłącznik nie odłącza zasilacza sieciowego od dopływu prądu.  
Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie zasilacza sieciowego z gniazdka elektrycznego. Używane gniazdko powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Nie używać produktu, gdy produkt, kabel podłączeniowy lub zasilacz sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla podłączeniowego. Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym.
- Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.

## Podłączanie / włączanie/wyłączenie / funkcja wyłącznika czasowego



1. Włożyć wtyczkę kabla podłączeniowego do gniazda w zasilaczu sieciowym i mocno dokręcić osłonę zabezpieczającą.
2. Włożyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.
3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik na zasilaczu sieciowym ...
  - ... **1x**, aby włączyć produkt na stałe.
  - ... **2x**, aby włączyć funkcję wyłącznika czasowego.  
Diody LED w zasłonie świetlnej migają 2x, a następnie świecą światłem ciągłym.
  - ... **3x**, aby wyłączyć produkt.



Jeżeli produkt świeci od razu po podłączeniu do gniazdka elektrycznego, podana kolejność odpowiednio się zmienia: naciśnięcie 1x = włączenie funkcji wyłącznika czasowego, naciśnięcie 2x = wyłączenie produktu itd.

**Funkcja wyłącznika czasowego:** Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych: włączają się na 6 godzin.  
wyłączają się na 18 godzin.  
włączają się na 6 godzin itd.

## Czyszczenie

1. Wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego.
2. Przetrzeć produkt suchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką.

## Dane techniczne

Model:	645 936
Zasilacz sieciowy	
Wejście:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście:	3,5 V  , 1 W
Klasa ochronności:	II 
Stopień ochrony:	IP20
Źródło światła:	dioda LED
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C



## Usuwanie odpadów



**Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)

## **Mocowanie zasłony świetlnej LED za pomocą dołączonych podkładek samoprzylepnych**

- Podkłádki samoprzylepne przywieraj - podobnie jak przyssawki - do wszystkich gadkich, poyskujcych powierzchni, takich jak np. lustra i szyby, glazurowane pytki cienne/kafelki, powierzchnie metalowe lub te meble powlezione melamin. Aby podkadki samoprzylepne dobrze przywieray, podoe musi by suche oraz wolne od kurzu/pyu, tuszczu, silikonu, wapnia i innych zanieczyszcze.
- Podkadki samoprzylepne nie bd optymalnie przywiera do powierzchni strukturyzowanych/bez poysku. Nie zaleca si wic przyklejania podkadek do tapet. Naley te unika miejsc wraliwych na przebarwienia.
- Podkadki samoprzylepne mona usunc bez pozostawiania jakichkolwiek ladw.
- Z biegiem czasu moe dojc do odklejenia si podkadek samoprzylepnych od podoa. Dlatego naley od czasu do czasu sprawdza prawdziwe osadzenie i w razie potrzeby dociska podkadki w celu poprawy przywierania.
- Poza sam zason wietln LED nie naley zawiesza na podkadkach samoprzylepnych adnych innych kruchych przedmiotw, gy moe dojc do ich odklejenia.
- Nie wolno przeciaac podkadek samoprzylepnych.
  1. W razie koniecznoci wyczycic najpierw powierzchnię, na ktorej maj zosta przyklejone podkadki samoprzylepne.
  2. Ewentualnie przytrzymac zason wietln LED w miejscu jej mocowania, tak aby zobaczyc, gdzie naley przykleic podkadki samoprzylepne.
  3. Zdjc folię ochronn z tylnej strony podkadek samoprzylepnych, a nastepnie przykleic je i dokadnie docisnc.
  4. Zawiesic zason wietln LED na haczykach.

---

**Numer artykuu: 645 936**

---