







Składana miska na sałatkę

pl Informacje o produkcie

Ważne wskazówki

-  +110°C Miska na sałatkę i pokrywka są odporne na temperatury z zakresu od -20 do +110°C.
-  Produkt nadaje się również do użytku w zamrażarce.
-  Jeżeli do miski wkładana jest ciepła żywność, należy dotykać miski wyłącznie przez rękawicę kuchenną itp. Miskę z płynną zawartością należy przetransportować bardzo ostrożnie, tak aby nic się nie wylało. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!
-    Miski na sałatkę ani pokrywki nie wolno wystawiać na działanie otwartego ognia, wstawiać do kuchenki mikrofalowej, stawiać na płytach kuchennych, na dnie piekarnika ani na innych źródłach ciepła.

-  Nie należy kroić potraw w misce na sałatkę ani używać spiczastych lub ostrych przedmiotów. Może to spowodować trwałe uszkodzenie miski.
-  Miska na sałatkę i pokrywka nadają się do mycia w zmywarce, jednak nie należy układać ich bezpośrednio nad elementami grzejnymi.
- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu należy umyć miskę na sałatkę oraz pokrywkę w gorącej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Nie należy przy tym stosować ostrych środków czyszczących ani gąbki do szorowania.
- Pokrywka miski jest wyposażona w pierścień uszczelniający. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć możliwości wyciekania płynnej żywności, takiej jak np. zupy, z misek. Dlatego miskę należy zawsze stawiać w pionie.
- W celu gruntownego wyczyszczenia produktu można usunąć pierścień uszczelniający z pokrywki. Pierścień ten założyć z powrotem dopiero wtedy, gdy wszystkie części całkowicie wyschną.
- Produkty spożywcze o intensywnej barwie własnej (np. marchew) mogą spowodować zafarbowanie powierzchni miski lub pokrywki. Przebarwienia te nie są jednak szkodliwe dla zdrowia ani nie wpływają negatywnie na jakość lub funkcjonalność miski na sałatkę.
- Nie ustawiać na misce żadnych ciężkich przedmiotów. W rezultacie miska może zostać wgnieciona!

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

Numer artykułu: 681 376